

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando se usan productos eléctricos, las precauciones básicas deberán ser seguidas siempre, incluyendo las siguientes:

- 1. LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.**
- No use productos de decoración navideña al aire libre a no ser que vayan marcados “Para uso exterior e interior”. Cuando un producto vaya a ser usado en el exterior asegúrese que conecta el producto a una toma de tierra (GFCI). Si no hay toma de tierra, contacte con un electricista cualificado para que haga una instalación correcta.
- Este producto navideño no ha sido calculado para instalación o uso permanente.
- No lo ensamble o ponga cerca de calentadores de gas o eléctricos, chimeneas, velas u otras Fuentes de calor.
- No fije el cableado del producto con chinchetas o clavos o lo ponga sobre ganchos o clavos afilados.
- No deje que las bombillas toquen el cable de alimentación o cualquier otro cable.
- Este producto electrónico – No es un juguete! Para evitar el riesgo de incendio, quemaduras, accidentes o descargas Desenchufe el producto cuando salga de casa, cuando se vaya a descansar por la noche o cuando quede desatendido.
- Eléctricas, no juegue con el o lo coloque al alcance de niños pequeños.
- No utilice este producto para otro uso que no sea el supuesto.
- No cuelgue adornos u otros objetos del cable o de la tira de bombillas.
- No pille los cables con las puertas o ventanas ya que dañaría el aislamiento de los mismos.
- No cubra el producto o una parte de el, con trapos, papel o cualquier otro material mientras esté en uso.
- Este producto tiene un enchufe polarizado (una de las patillas es más grande que las otras) como característica de seguridad para prevenir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe solo podrá ser insertado de una manera en una toma de corriente. Si el enchufe no encaja en la toma de corriente, dele la vuelta al enchufe. Si continuase sin encajar, contacte con un electricista cualificado. No use una alargadera a no ser que el enchufe pueda ser encajado en su totalidad. No altere o cambia el enchufe.
- Este producto está equipado con bombillas que se acoplan a presión. No gíre las bombillas.
- Este producto tiene una protección de sobrecarga (fusible). Un fusible fundido indica sobrecarga o cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto de la toma de corriente. También desenchufe cualquier tira de bombillas o aparato que esté conectado al producto. Cámbie el fusible como se indica en el manual de instrucciones del usuario (observe las características del producto para usar el fusible adecuado) y compruebe el producto. Si el fusible se funde, podría existir un cortocircuito y se deberá tirar el producto.
- Lea y siga todas las instrucciones que acompañan y vienen provistas con este producto.
- 17. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.**