

MANUAL DEL USUARIO PARA EL SISTEMA DEL FILTRO DE ALBERCA TIPO SFS PARA ALBERCAS SOBRE EL PISO

Para pedir piezas, accesorios o para consultas sobre el producto por favor diríjase a
WWW.POLYGROUP.COM Tel. de atención al cliente: (888) 919-0070

DISTRIBUIDO POR: POLYGROUP LIMITED (MCO)
 Avenida Xian Xing Hai, Centro Golden Dragon, 11 Andar M, Macau



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD DE _____ 2

1. INSTALACION DEL FILTRO _____ 4

2. OPERACION DE BOMBAS _____ 5

3. INSTRUCCIONES DE LIMPIADO DEL CARTUCHO DEL FILTRO _____ 5

4. USO DE LA ENTRADA DESVIADORA Y EL ADAPTADOR DEL ASPIRADOR _____ 6

5. MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA _____ 7

6. CUIDADO DEL AGUA DE LA ALBERCA _____ 7

7. GUIA TROUBLE SHOOTING _____ 8

8. FILTRO DESENSAMBLADO Y ALMACENADO _____ 8

GARANTÍA LIMITADA

Polygroup Limited (Macao Commercial Offshore), (de aquí en adelante "Polygroup") garantiza únicamente al comprador original, los tipos Bomba de Filtro Eléctrica tipo SFS contra defectos en materiales y mano de obra durante un periodo 180 días a partir de la fecha de compra. El comprador debe conservar el comprobante de compra, que podrá ser el recibo de la tienda y deberá mostrarlo cuando Polygroup o sus agentes autorizados así lo soliciten. Las reclamaciones de garantía no pueden ser procesadas sin una prueba válida de compra.

Esta garantía limitada se aplica únicamente solamente al comprador del producto y se limita exclusivamente a la reparación o sustitución del producto, decisión que será tomada por Polygroup a discreción. Aquellos daños consecuentes, incluyendo reclamaciones por pérdida de agua, productos químicos para piscinas, o mano de obra, no están cubiertos por esta garantía.

Esta garantía será declarada nula si el comprador modifica o repara el producto por sí mismo o se lleva a cabo por personas no autorizadas; si se utilizan partes o accesorios que no sean de Polygroup, se utiliza el producto en contra de los que especifica el fabricante en sus instrucciones; se utiliza voltaje incorrecto; se abusa del producto en cualquier modo; o en caso de accidente o negligencia. El desgaste no queda cubierto por esta garantía, ni cualquier problema de fuerza mayor quede fuera del control de Polygroup.

EN NINGÚN CASO POLYGROUP, SUS AGENTES AUTORIZADOS, EMPRESAS RELACIONADAS O EMPLEADOS, SERÁN RESPONSABLES DE DATOS DIRECTOR O INDIRECTOR ANTE EL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA. Algunos estados o países o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión puede no aplicarse en su caso.

Si surge algún problema con su producto Polygroup, por favor, no devuelva el producto al lugar o la compra. Todas las reclamaciones de garantía deben hacerse directamente a Polygroup. Antes de ponerse en contacto con Atención al Cliente, por favor, primero lea la Guía de Solución de Problemas en el Manual de Instalación, o revise la sección de preguntas frecuentes en www.polygroup.com. Si aún así no puede corregir el problema, póngase en contacto con el servicio al cliente de Polygroup al (888) 919-0070. Tenga el tipo de producto y su recibo de compra listo. Nuestro servicio de Atención al Cliente le ayudará a resolver el problema. Quizá se le requiera devolver todo o parte del producto para su inspección y / o reparación. No envíe ningún producto a Polygroup sin un Número de Autorización de Devolución.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

CUANDO INSTALE Y UTILICE ESTE EQUIPO ELÉCTRICO, PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD SE DEBEN SEGUIR SIEMPRE, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:

1. LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

- PRECAUCION**-Para reducir el riesgo de accidente, no permita que los niños usen este producto a menos de que sean supervisados todo el tiempo por un adulto capaz de asistirlos en caso de un accidente.
- PRECAUCION**-Riesgo de descarga eléctrica. Conéctese solamente a un receptáculo aterrizado protegido por un interruptor (GFCI). Este circuito debe ser proporcionado de acuerdo con la sección 680-31 de el código Nacional Eléctrico de E.U. Contacte un eléctrico calificado si usted no puede verificar que el receptáculo este protegido por un GFCI.
- PRECAUCION**-Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, reemplace el cable dañado (el del cuerpo de la bomba) inmediatamente. NUNCA entierre el cable. Acomode el cable de manera que no tenga contacto con la cortadora de césped, podadoras y otro tipo de equipo. JAMAS utilice una extensión para conectar la unidad al tomacorriente; provease de un tomacorriente que este cerca a la unidad.
- CUIDADO**- El filtro eléctrico es solamente para que se utilice con este tipo de albercas. NO se use en albercas permanentes. Esta alberca esta construida de manera que sea fácil su desensamblado para almacenarla y reensamblarla íntegramente. Una alberca permanente es construida dentro o sobre el suelo o dentro de un edificio asi que no se puede desensamblar y almacenar.
- PRECAUCION**-para protección continua en contra de descargas eléctricas, reponga las partes dañadas con el fabricante original.

7. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PASOS PRELIMINARES

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE** y entienda completamente que se requiere para ensamblar su Filtro de Energia Tipo SFS.
- Antes de que comience a ensamblar su alberca, identifique, cuente y revise todas las partes que necesita para ensamblar.
- Se recomienda que tenda a la mano vaselina para lubricar los empaques.

FILTRO

NOTAS IMPORTANTES:

- El instalador seguirá las instrucciones escritas proporcionadas para la operación del sistema de circulación.
- Todos los componentes eléctricos serán instalados de acuerdo con el artículo 680 del Código Eléctrico Nacional (NEC), "Albercas de Natación, Fuentes e Instalaciones Similares" o su última edición aprobada.
- El Cartucho del Filtro (15) 3-3/4" puede contener hasta 2 tabletas de cloro de 1" de diámetro y el de 8" puede contener hasta 6 tabletas de cloro de 1". Revise los niveles de cloro para determinar el número apropiado a agregar de tabletas de cloro. El deposito del filtro automaticamente soltara cloro hacia la alberca cuando la bomba este encendida. **Usted debe tener el tipo del cartucho de filtro (15) con un cedazo dividido (Vease la pagina 5) para utilizar el dispensador de la cloro. NO utilice este deposito para soltar cloro en polvo, tratamiento de choque o cualquier otro quimico, porque al hacer eso se danara la bomba, el deposito del filtro y la alberca.**

F. Después de que la alberca se ha llenado, (Vea NIVEL DE AGUA Fig. 4) revise las conexiones de las mangueras y las partes para asegurarse de que no haya fugas de agua. Si encuentra alguna fuga, vea #4 en la guía de Resolución de Problemas en la pág. 8.

2 OPERACION DE BOMBAS:

IMPORTANTE: EL CARTUCHO DEL FILTRO DEBE DE ESTAR FIRMEAMENTE SENTADO SOBRE EL ORIFICIO DE ENTRADA DEL LA POMPA PARA QUE EL AGUA SE FILTRE EFICIENTEMENTE.

NOTA: SOLAMENTE CON CARTUCHOS DEL FILTRO CON UN ORIFICIO DE 1-3/4" PULGADAS DE DIÁ- METRO TRABAJARÁN ADECUADAMENTE. CUALQUIER OTRO TAMAÑO EN EL ORIFICIO NO PERMITIRIA UNA FILTRACION APROPIADA. EL CARTUCHO DEL FILTRO SELLARA FUERTEMENTE AL REDEDOR DE AMBAS PUNTAS.

- Conecte el cordón de alimentación del filtro en un enchufe aterrizado apropiadamente, localizado al menos a 10 pies de distancia de la alberca, protegido con un interruptor de circuito a tierra (GFCI).
- Revise la conexión de tubería de retorno en el interior de la alberca que tenga una correcta fluides, se deb sentir como una corriente sólida de agua regresando a la alberca. Usted puede usar esta corriente de agua de regreso como medida para determinar cuando necesita ser limpiado y/o repuesto su filtro. Si nota una reducción en el flujo de esta corriente de agua, limpie y/o reponga el filtro.
- Haga pruebas al agua y hagale ajustes hasta que se necesite, vea "CUIDADO DEL AGUA, pag. #7. **MUY IMPORTANTE - EL FILTRO Y LA POMPA POR SI SOLOS NO EVITARAN EL CRECIMIENTO DE ALGAS EN EL AGUA DE LA ALBERCA; ESTO SOLO SE PUEDE EVITAR MANTENIENDO LOS NIVELES PRO- POOS DE pH Y CLORO TODO EL TIEMPO.**
- El filtro puede necesitar que sea limpiado y/o repuesto varias veces cuando se empiece a usar hasta que distribuya los niveles corectos de cloro y pH. Le recomendamos que tenga por lo menos un cartucho de reserva a la mano todo el tiemp. Los catuchos del filtro se queden adquirir en la tienda donde compro su alberca u ordenandolos a Polygroup Service Center.
- Hay una Tapa de Desagüe (28) y una Aradela de Sello (29) en el fondo del cilindro del filtro (8) para permitirle drenar los sedimentos y desechos en el fondo del cilindro. Colóquelos de nuevo y fíjelos con la mano solamente después de dejar que drenen un poco de agua para limpiar el fondo del cilindro.

3 INSTRUCCIONES DE LIMPIADO DEL CARTUCHO DEL FILTRO:

- Necesitará limpiar el Cartucho del Filtro. Primero, desconecte (apague) el Filtro de Alimentación. Después remueva la Tapa de Seguridad (11) girándola en sentido de las manecillas del reloj. Remueva el Cesto del Colado (10) y el Cartucho del Filtro (9).
- El cartucho del filtro se puede limpiar con agua a presión de una manguera de jardín por dentro y por fuera de partículas severas y escombros, asegurandose de limpiar muy bien entre los pliegues. Las pequeñas partículas de mugre son más fáciles de remover de los pliegues del filtro cuando el cartucho esta seco. Por esto, despues de limpiar el cartucho con la manguera, deje que el filtro se seque y CEPIL-LELO CON CUIDADO, no le talle las áreas con pliegues. Limpiar y tallar el filtro con mucha fuerza desgastará más rápido el cartucho que si nada mas lo limpia con la manguera correctamente.
- Bronceadores, aceites del cuerpo y algas pueden formar una capa en los pliegues del filtro que no podrán ser removidos simplemente con la manguera. Estas capas de aceites y/o algas tapan rápidamente los poros del filtro y reducirán grandemente la filtración. Es por eso, que es imperativo remover lo más pronto posible estos materiales del filtro. Para remover los aceites, le recomendamos que enjuague su cartucho en una solución de 1 libra de fosfato de trisodio (o algún otro detergente poderoso) en 5 galones de agua hasta 12 horas El fosfato de trisodio lo puede encontrar en varios supermercados, ferreterías o tiendas de artículos de limpieza. Despues de que haya retirado los aceites, remueva del cartucho con la manguera cualquier suciedad que haya quedado. Si las algas es un problema, añada ½ pinta del cloro para la alberca o una pinta de blanqueador líquido de casa a la solución limpiadora, 1 hora antes de sacar el cartucho del filtro de la solución. Enjuague el cartucho completamente antes de volverlo a poner dentro de la cubierta del filtro. Revise la química de la alberca para determinar la causa del crecimiento de las algas.
- El exceso en depósitos de calcio y/o minerales pueden incrementar excesivamente en el cartucho del filtro, y deben de ser manejados de forma diferente. Deberá contactar a su tienda local de artículos para alberca para preguntar por productos de limpieza o tratamientos para calcio o depósitos de minerales. Revise la química de su alberca por si tiene alta pH o alcalinidad, lo que puede causar el incremento de calcio o minerales. Ahora es tiempo de quitar el tornillo del respiradero (11) y de poner las tabletas de la cloro en el filtro (15) en caso de ser necesario.
- El tener en reserva un cartucho de filtro es una excelente inversión. Le proporcionará una manera más conveniente de seguir filtrando el agua mientras limpia o repone el cartucho del filtro sucio. También, un cartucho limpio y en buen estado, le asegurará que su filtro siempre va a estar listo para operar a la mayor eficiencia.

4 USO DE LA ENTRADA DESVIADORA Y EL ADAPTADOR DEL ASPIRADOR

A. **USO DE LA ENTRADA DESVIADORA;** desvía la dirección del agua de retorno que entra a la alberca, vea parte #20 FIG. 5. Puede ajustar la entrada aflojando el ANILLO DE SEGURIDAD vea parte #21 FIG. 5. La ENTRADA DESVIADORA puede usarse para ayudar a generar una rotación del agua de la alberca en sentido de las manecillas del reloj hacia el área de entrada del EXTRACTOR DE ESPUMA de la pared de su alberca. Para esto ligeramente afloje el ANILLO DE SEGURIDAD y gire la ENTRADA DESVIADORA hacia arriba presionando el agua horizontalmente por debajo de la superficie del agua dirigiendo lejos del área de entrada del EXTRACTOR DE ESPUMA. NO LO DIRECCIONE precisamente hacia el EXTRACTOR esto disminuirá considerablemente la extracción y filtración. Asegure el ANILLO DE SEGURIDAD para sostener la ENTRADA DESVIADORA en la posición deseada que elija. Puede posicionar después la ENTRADA DESVIADORA hacia abajo para ayudar a mantener estable la estructura a lo largo del fondo de la alberca.




FIG.5

B. **ADAPTADOR DEL ASPIRADOR;** permite aspirar su alberca, vea parte #27 FIG 4. El ADAPTADOR DEL ASPIRADOR está incluido en la unidad del EXTRACTOR, será necesario que compre una Aspiradora, mango de aspirador y una manguera de aspiradora de su proveedor local de albercas, también los centros de mejoras para el hogar, y tiendas grandes de distribución algunas veces manejan estos artículos como de temporada y varían de los económicos a los de lujo.

C. Para instalar el ADAPTATOR DEL ASPIRADOR apague la bomba, remueva la parte del VERTEDERO #26 FIG.4, vea la sección en la instalación del VERTEDERO en la página 4 (paso E) y revierta el proceso bajando el VERTEDERO y deslizándolo a través de las aberturas en la CARATULA parte #23 mostrada en la FIG. 4. Coloque el VERTEDERO en un lugar seguro porque necesitará reinstalarlo después del aspirado para que el extractor funcione adecuadamente.




FIG.4

D. Enseguida anexe el mango a la aspirador y coloque el extremo giratorio de la manguera en la unidad aspiradora y baje la spiradora a la alberca. Coloque la manguera de la aspiradora dentro de la alberca (ésta flotará algo), mantenga el extremo que queda cerca de la ENTRADA DESVIADORA, ahora encienda la bomba y sostenga la manguera arriba hacia la ENTRADA DESVIADORA llenando la manguera, esto prepara a la manguera con agua sacando a presión el aire. La manguera se hundirá mientras se llena. Ahora que lamanguera está llena, apague la bomba de nuevo y deslice el ADAPTADOR DEL ASPIRADOR dentro de la abertura del EXTRACTOR y anexe la manguera al adaptador. Ahora encienda la bomba, manteniendo la aspirador bajo el agua todo el tiempo durante este proceso. Ahora usted puede mover la aspirador a lo largo del fondo para limpiar la alberca. **Nunca use la manguera sola sin la aspiradora anexa, puede ocurrir que se dañe el revestimiento, también no aspire Nunca con el Cesto del Colador removido o sin Filtro, puede bloquearse o dañarse la bomba. Nunca de je lamanguera colgando fuera de la alberca porque la presión puede ocasionar un sifón al drenar la alberca.**

E. Cuando termine de aspirar apague la bomba una vez más. Deslice el ADAPTADOR DEL ASPIRADOR fuera del EXTRACTOR y reinstale el VERTEDERO de vuelta a su lugar. Quite la manguera y la aspirador drenando la maguera de vuelta a la alberca mientras la saca del agua. Retire el CEDAZPO DEL COLADOR, vacíelo y enjuague también quite el CARTUCO DEL FILTRO y limpie de acuerdo a las instrucciones de la página 5 paso 3, ahora coloque el CARTUCHO DEL FILTRO de vuelta y agregue las tabletas de cloro, instale el CEDAXO DEL COLADOR y la TAPA DE SEGURIDAD.

NOTA: es una buena práctica almacenar el Adaptador del Aspirador, la Unidad Aspirador, la Manguera de la Aspirador, y el Mango en una buena ubicación para prevenir daños o pérdidas y un posible desgaste por UV que puede resultar en una falla temprana.

USO DE LOS TAPONES DE SERVICIO: cuando la Bomba necesite servicio o esté trabajando con la Manguera de Retorno (13), desconecte la energía e instale el Tapón de Servicio (30) dentro del Accesorio de la Pared de la Alberca (15) después de retirar el Anillo de Seguridad (21) y el Accesorio Desviador (20). También instale el Tapón de Servicio (30) dentro del agujero central del Contenedor de Nata (8) después de retirar la Tuerca que Retiene la Bomba (7). Vea FIG. 1, pagina 3 para la localización de cada uno. Cuando el servicio esté completo, retire los dos Tapones de Servicio (30) haciendo en reversa el procedimiento anterior.

5 MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA

- A. Revise y ajuste los niveles de pH y cloro diariamente utilizando los químicos requeridos. Vea "CUIDADO DEL AGUA".
- B. Revise la salida del filtro diariamente. Si el flujo de la corriente se reduce, Vea síntoma 2 en la guía "TROUBLE SHOOTING", pag 8.
- C. Revise que no tenga goteras el filtro. Si encuentra alguna, vea síntoma 4 en la guía "TROUBLE SHOOTING", pag. 8.
- D. Revise las costuras en la alberca periódicamente. Algunas reparaciones se pueden hacer con el equipo de parches (provisto con la alberca). Se pueden adquirir parches adicionales en General Foam Plastics o su tienda local de artículos de alberca.

6 CUIDADO DEL AGUA DE LA ALBERCA

- A. Los siguientes artículos son requeridos y se encuentran fácilmente en la tienda local de artículos para alberca.
- EQUIPO DE PRUEBA – Para revisar los niveles de pH y cloro
 - TABLETAS DE CLORO DE 1" - Para desinfectar el agua y ayudan a controlar el crecimiento de algas. **USTED PUEDE COMPRAR LAS TABLETAS DE CLORO DE 1" EN LA MAYORIA DE LAS TIENDAS PROVEEDORAS PARA ALBERCAS Y EN LA INTERNET. SI CONTINUA TENIENDO PROBLEMAS PARA ENCONTRAR LAS TABLETAS DE 1", REVISE EN SU TIENDA PROVEEDORA PARA ALBERCAS DE SOLUCIONES ALTERNAS PARA PROVEER DE CLORO A SU ALBERCA. LE ATENDERAN CON GUSTO.**
 - CONTROLADORES QUIMICOS DE pH - Para ajustar los niveles de pH altos o bajos.
 - ALGUICIDAS – Para eliminar las algas.
 - SUPERCLORINATO – Para destruir combinaciones de cloro, amonía, nitrógeno, y mezclas orgánicas.
 - RED PARA HOJAS con mango - Para retirar las hojas, basura, insectos, etc. de la alberca.
 - DESPACHADOR DE CLORO – (provisto con el filtro) – Para despachar solamente tabletas de 1".
- B. Use el equipo de prueba diariamente para revisar los niveles de pH y cloro. Ajustelos usando los químicos requeridos.
- NOTA:** Niveles excesivos de cloro o niveles bajos de pH pueden dañar la escalera o el forro de la alberca.
- C. La alberca puede limpiarse usando una manguera de jardín y aspiradora de Polygroup Limited (MCO) o contacte una tienda que maneje artículos para alberca.
- D. Usar una bandeja con agua cerca de la alberca para lavar sus pies antes de entrar a la alberca, lo ayudará para mantener el agua limpia.
- E. Use los galones para su alberca para calcular la cantidad de químicos que necesitará para corregir el agua de alberca basados en los galones de agua en su alberca. Si usted tiene que usar agua de cisterna, tome una muestra a su proveedor local de químicos para albercas para un análisis antes de añadir CUALQUIER químico.
- F. Use la hoja de la Página 4 para calcular la cantidad de químicos que necesitará para corregir el agua de la alberca basado en los galones de agua en su alberca.
- NOTA:** Se recomienda que use un cubo de 5 galones de agua para mezclar y disolver sus químicos y luego aplicarlos directamente al agua de su alberca. Siga las instrucciones en las etiquetas de los fabricantes de químicos.

*La mayoría de las tiendas de artículos para alberca le hará las pruebas de agua gratis y le aconsejara que químicos necesita y la cantidad correcta para su alberca. Usted necesitará decirles la capacidad en galones. Basese en la tabla anterior.

G. **IMPORTANTE - No podemos sobrepasar la importancia de el tratamiento químico propio y adecuado diario. Los niveles de cloro y pH se deberan mantener nivelados todo el tiempo. LA POMPA Y EL FILTRO NO EVITARAN EL CRECIMIENTO DE ALGAS EN EL AGUA DE LA ALBERCA; ESTO SOLO SE PODRA EVITAR CON EL MANTENIMIENTO APROPIADO DE NIVELES DE Ph Y CLORO TODO EL TIEMPO.**

- Mantenga los niveles de pH entre 7.3 y 7.8.
- Mantenga el nivel de cloro entre 1.0 y 1.6 PPM (partes por millón).
- Superclorinise su alberca por lo menos cada tercer semana.

NOTA:

- A. En temps chaud et usage intense, le pH et le chlore auront besoin d'être maintenus à la valeur supérieure et le chocchlore de la piscine effectué chaque semaine.
- B. L'usage d'une bâche et/ou bâche solaire aideront au maintient des niveaux de pH et du chlore en réduisant les pertes par évaporation de votre piscine.

CUIDADO: Niveles concentrados de cloro y nivles bajos de pH dañaran el forro y la escalera de su alberca.

PELIGRO: Usted deberá seguir las instrucciones en el uso de los químicos que utilice como la cantidad y uso recomendado

NUNCA: Arroje píldoras o masas de químicos dentro de la alberca ya que pueden ocasionar daños a los nadadores y/o a su escalera y forro de la alberca.

7 GUIA TROUBLE SHOOTING

DESCONECTE EL CABLE ELECTRICO ANTES DE ARREGLAR EL FILTRO

SINTOMA	PROBLEMA	SOLUCION POSIBLE
1 El motor se empieza a encender y apagar o fallas en este.	A No esta bien conectada la unidad B El circuito GFCI esta suelto C Bajo voltaje	A La unidad deberá de estar conectada a un toma corriente de 3 fasas aterrisado con un circuito GFCI. B Monte de nuevo el circuito. C Revise la linea de voltaje, debe ser de 105 a 125 AC volts.
2 No tiene chorro a presion o es muy bajo en la manguera de desagüe.	A Low Water Level B Entrada tapada C Filtro sucio	A El nivel del agua debe estar 1" por arriba o debajo de la linea central de la abertura de la entrada del Filtro de Alimentacion. B Revise obstrucciones en la canasta cedazo y la manguera de retorno. C Limpie o reponga el cartucho, vea pag. #7. El cartucho de repuesto hace esto mas conveniente.
3 El filtro no esta limpiando el agua. (agua turbia, verde, etc.)	A Nivel del cloro B Filtro sucio C Nivel del pH D Cartucho dañado E Baja presión de agua F Necesidad de otros químicos	A Mantenga los niveles del cloro entre 1.0 y 1.66 PPM B Limpie o reponga el cartucho, vea pag. #7. El cartucho de repuesto hace esto mas conveniente. C Mantenga el nivel del pH entre 7.3 y 7.8 D Revise que el cartucho no tenga daños u orificios, si es así cambielo. E Revise obstrucciones en la canasta cedazo y la manguera de retorno F Tenga una prueba de la tienda albercas. Podrá ser necesario que añada otro tipo de químicos dependiendo de la variación del agua en diferentes localidades.
4 Goteras	G Agua de la alberca muy sucia A Regrese los puntos de B Bomba del Carter C Carter del Filtro	G Accione la bomba por periodos más largos, pero nunca cuando este en uso. Limpie el filtro más seguido. A Ajuste las abrazaderas (14) en la unión y aperiete. Revise la manguera que no tenga orificios o grietas. Reemplace si es necesario. Vea pág. #3. B Apriete los tornillos. C Cheque el Carter del Anillo para cualquier dano.
PROBLEMAS: Si encuentra problemas, contact de Departamento de Partes al (888) 919-0070. Requerimientos para la operación en los días y horas extendidos durante la temporada pico.		

8 FILTRO DESENSAMBLADO Y ALMACENADO

- A. Primero, desconecte el cordón principal de alimentación del Filtro de Alimentación.
- B. Remueva la Tapa de Seguridad (11) girándola en contra de las manecillas del reloj para desantornillarla. Remueva el Cesto del Colado (10) y el Cartucho del Filtro (9) y remueva cualquier residuo de tabletas de cloro que hayan quedado dentro del núcleo de la sección del filtro.
- C. Afloje todas las Abrazaderas de la Manguera (14), remueva la Manguera de Retorno (13) y permita que el agua drene hacia fuera.
- D. Remueva la entrada de la pared de la alberca (15-21), limpie las partes y lubrique la Arandela (16) con petrolato y reensamble todas las parten, luego cológuelas en un lugar seguro.
- E. Remueva el Tornillo Sujetador de la Bomba (7) girándolo en contra de las manecillas del reloj y luego remueva la Bomba bajándola de la Canasta Desnatadora (8), ahore limpie la bomba, séquela, y luego lubrique ambox anillos-O (6, 12) en la bomba con petrolato y colóquelo en un lugar seguro.
- G. Remueva los Tornillos Hexagonales (24) de la Cara de la Placa del Desnatador (23) asegurándose de que sostiene la Canasta Desnata dora (8) para que no se caiga y remueva cuidadosamente la Cara de la Placa (23), el Vertedero (26) y la Arandela (22). Enseguida remueva la Canasta Desnatadora (8) y la Arandela (22) que queda. Limpie todas las partes, séquelas, y reensamble presionando parcialmente los Tornillos Hexagonales (24). Limpie y reensamble la Ca nasta del Colador (10) y la Tapa de Seguridad (11) sobre la Caja del Filtro (8). Coloque la unidad ensamblada en un lugar seguro.
- G. Limpie y seque todos los cartuchos del filtro, colóquelos con la unidad de la Canasta Desnatadora, la Bomba, la Manguera de Retorno, las Abrazaderas y la Entradas para Pared en un lugar seguro.